

## 【故障かな？と思ったら&アフターサービスについて】

### ●故障かな？と思ったら。

#### <卓上型シーラー機>

症 状	確 認 個 所	原 因	対 処 方 法
PILOT LAMP(赤色ランプ)が点灯しない	電源プラグ・ケーブル	電源プラグが抜けている。	電源プラグをコンセントに差し込んで下さい。
		電源ケーブルが断線している。	修理依頼をして下さい。
PILOT LAMP(赤色ランプ)は点灯するがシールが出来ない。	ヒーター線	ヒーター線が断線している。	ヒーター線を交換して下さい。
		ヒーター線が、ヒータースプリングに固定出来ていない。	ヒーター線の取付状態を確認して下さい。
シールがキレイに出来ない。	テフロンシート	テフロンシートが黒く変色している。または破損している。	テフロンシートを交換して下さい。
	シリコンゴム	シリコンゴムが劣化している。	シリコンゴムを交換して下さい。
	タイマーの調整	タイマーの加熱時間が短い。もしくは長い。	タイマーの加熱時間を調整して下さい。

※PILOT LAMP(赤色ランプ)は、ハンドルを押し下げた場合にのみ点灯します。

但し、ハンドルを押し下げた状態であっても、タイマーの設定時間に達すると消灯します。

ハンドルが上がった状態の場合は、PILOT LAMP(赤色ランプ)は点灯しません。

※連続使用の際は、シール完了後、1秒以上開けてから御使用下さい。

## 【故障かな？と思ったら&アフターサービスについて】

### <足踏み式シーラー機>

症 状	確 認 個 所	原 因	対 処 方 法
電源スイッチが点灯しない	電源プラグ・ケーブル	電源プラグが抜けている。	電源プラグをコンセントに差し込んで下さい。
		電源ケーブルが断線している。	修理依頼をして下さい。
電源スイッチは点灯するがヒーター部分が温まらない。	温度コントローラー	温度が低い。	温度調整を行って下さい。
	加熱バンド	加熱バンド部の断線。	修理依頼をして下さい。
シールがキレイに出来ない。	温度コントローラー	温度が高い。または低い。	袋に合った温度に調整して下さい。 (シールテストが必要です。)
	ヒータージョー(上下)	ヒータージョーが汚れている。	タイマーの加熱時間を調整して下さい。

### ●アフターサービスについて

- ・修理が必要な場合には、お買い求めいただいた代理店又は、当社まで御連絡下さい。
- ・保証期間内に正常な使用状態において、万一故障した場合には、無償にて修理致します。
- ・保証期間内であっても、保証書の提示が無い場合や天災あるいは、誤用、乱用、改造、及び取り扱い不注意(落下、水没等)による故障の場合は、有償修理となります。

### ●お問合せ

住所: 埼玉県戸田市上戸田24-1  
福見産業株式会社 営業日: 月曜日～金曜日: 9:00～18:00 土曜日: 9:00～15:00 日祝: 休日

☎048-441-3611

📠048-441-3400